Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AS851

Quick Start Guide

PHILIPS

- Before using your product, read all accompanying safety information.*1
- **System requirements**
  For Android system (version 2.1 or above)
  Bluetooth 2.1 or above
  Micro USB connector
  Note: If the micro USB connector is located at the top, screen auto-rotation is available for Android 2.3 or above. Visit www.philips.com/FlexiDock for more details.*2
- To download and install Songbird on your PC, visit www.philips.com/songbird*3
- To get the full user manual, visit www.philips.com/welcome*4



1



2 Install Fidelio

To play/manage music file with "Fidelio", you need to scan the QR code or go to Android Market and search "Fidelio". Then, download and install the software.*5



3 Dock Android phone onto the device*6



4 Install Songbird on Android phone*7



5 Install Songbird on computer

Install free Songbird (www.philips.com/songbird) on your PC to manage and synchronize music from PC to your Android phone.*8



English

AC power (power adaptor)	OH-1065A1803500U2(Philips); OH-1065A1803500U(UL)(Philips). Input: 100-240V~50/60Hz 1.5A Output: 18V ⎓ 3.5A
Operation Power Consumption	28W
Eco Standby Power Consumption	<1W
Dimensions - Main Unit (W x H x D)	429 x 169 x 108 mm
Weight - Main Unit	2.1 kg
Charging	
-Only through Micro USB	2A
-Only through Rear USB	2A
-Through Micro USB and Rear USB	1A for each

Čeština

*1 Před použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložené bezpečnostní informace.
*2 **Požadavky na systém**
Pro systém Android (verze 2.1 nebo novější)
Připojení Bluetooth 2.1 nebo novější
Konektor Micro USB
Poznámka: Je-li konektoru rozhraní micro USB umístěn na horní části, automatické otáčení obrazovky pro systém Android 2.3 nebo novějšího. Více podrobností naleznete na stránkách www.philips.com/FlexiDock.
*3 Chcete-li si do počítače stáhnout a nainstalovat do počítače aplikaci Songbird, navštivte stránky www.philips.com/songbird
*4 Celý uživatelský manuál naleznete na stránkách www.philips.com/welcome
*5 Instalace aplikace Fidelio
Chcete-li pomocí zařízení „Fidelio" přehrávat/spravovat hudbu, je třeba naskenovat kód QR nebo přejít do obchodu Android Market a vyhledat název „Fidelio". Poté si stáhněte a nainstalujte software.
*6 Vložte telefon se systémem Android do doku
*7 Instalace aplikace Songbird do telefonu se systémem Android
*8 Instalace aplikace Songbird do počítače
Stáhněte si zdarma počítačový software Philips Songbird (www.philips.com/songbird) a spravujte a synchronizujte hudbu mezi počítačem a telefonem se systémem Android

Napájení stříd avým proudem (napájecí adaptér)	OH-1065A1803500U2 (Philips) OH-1065A1803500U(UL)(Philips). Vstup: 100-240V~50/60Hz 1.5A Výstup: 18 V ⎓ 3.5 A
Provozní spotřeba energie	28W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu Eco	<1W
Rozměry – hlavní jednotka (Š x V x D)	429 x 169 x 108 mm
Hmotnost – hlavní jednotka	2,1 kg
Nabíjení	
- Pouze prostřednictvím rozhraní Micro USB	2A
- Pouze prostřednictvím zadního rozhraní USB	2A
- Prostřednictvím rozhraní Micro USB a zadního rozhraní USB	1A pro každý

Dansk

*1 Før du tager produktet i brug, skal du læse de medfølgende sikkerhedsoplysninger
*2 **Systemkrav**
Til Android-system (version 2.1 eller nyere)
Bluetooth 2.1 eller nyere
Mikro-USB-stik
Bemærk: Hvis mikro-USB-stikket er placeret øverst, er automatisk rotation af skærmen tilgængelig for Android 2.3 eller nyere. Besøg www.philips.com/FlexiDock for at få mere at vide.
*3 Du kan downloade og installere Songbird på din PC ved at besøge www.philips.com/songbird
*4 Du kan se hele brugervejledningen på www.philips.com/welcome
*5 Installering af Fidelio
Hvis du vil afspille/organisere musikfiler med "Fidelio", skal du scanne QR-koden eller gå ind på Android Market og søge efter "Fidelio". Download og installer softwaren.
*6 Dock Android-telefonen i enheden
*7 Installer Songbird på Android-telefon
*8 Installer Songbird på computer
Download den gratis Philips Songbird PC-software (www.philips.com/songbird) for at organisere og synkronisere musik fra PC til din Android-telefon.

Deutsch

*1 Lesen Sie vor der ersten Verwendung Ihres Produktes alle beiliegenden Sicherheitsinformationen.
*2 **Systemanforderungen**
Für Android-System (Version 2.1 oder höher)
Bluetooth 2.1 oder höher
Micro-USB-Anschluss
Hinweis: Wenn sich der Micro-USB-Anschluss oben befindet, ist die automatische Displaydrehung für Android 2.3 oder höher verfügbar. Besuchen Sie www.philips.com/FlexiDock für weitere Einzelheiten.
*3 Um Songbird auf Ihrem PC herunterzuladen und zu installieren, besuchen Sie www.philips.com/songbird
*4 Um das vollständige Benutzerhandbuch zu lesen, besuchen Sie www.philips.com/welcome
*5 Installieren der Fidelio-Software
Um Musikdateien mit "Fidelio" wiederzugeben/zu verwalten, müssen Sie den QR-Code scannen oder zu Android Market gehen und "Fidelio" suchen. Laden Sie anschließend die Software herunter, und installieren Sie sie.
*6 Anschließen des Android-Telefons am Gerät
*7 Installieren der Songbird-Software auf einem Android-Telefon
*8 Installieren der Songbird-Software auf einem Computer
Laden Sie die kostenlose Philips Songbird PC-Software herunter (www.philips.com/songbird), um Musik auf Ihrem PC zu verwalten und auf Ihr Android-Telefon zu übertragen.

Netzteil (Netzadapter)	OH-1065A1803500U2(Philips); OH-1065A1803500U(UL)(Philips). Eingangsleistung: 100-240V~50/60Hz 1,5A Ausgangsleistung: 18 V ⎓ 3.5 A
Betriebs-Stromverbrauch	28W
Eco-Standby-Stromverbrauch	<1W
Abmessungen – Hauptgerät (B x H x T)	429 x 169 x 108 mm
Gewicht – Hauptgerät	2,1 kg
Laden	
-Nur über Micro-USB-Anschluss	2A
-Nur über USB-Anschluss auf der Rückseite	2A
-Über Micro-USB-Anschluss und USB-Anschluss auf der Rückseite	1A für jeden

Ελληνικά

*1 Πριν να χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας, διαβάστε όλες τις παρεχόμενες πληροφορίες ασφαλείας.
*2 **Απαιτήσεις συστήματος**
Για λειτουργικό σύστημα Android (έκδοσης 2.1 και νεότερης)
Bluetooth 2.1 ή μεταγενέστερη έκδοση
Υποδοχή micro USB
Σημείωση: Εάν η υποδοχή micro USB βρίσκεται στην κορυφή και χρησιμοποιείτε σύστημα Android έκδοσης 2.3 ή νεότερης, θα υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης περιστροφής της οθόνης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/FlexiDock.
*3 Για να λάβετε και να εγκαταστήσετε το Songbird στον υπολογιστή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/songbird
*4 Για να λάβετε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/welcome
*5 Εγκατάσταση του Fidelio
Για αναπαραγωγή/διαχείριση μουσικών αρχείων με το "Fidelio", πρέπει να σκανάρετε τον κωδικό QR ή να μεταβείτε στο Android Market και να αναζητήσετε το "Fidelio". Στη συνέχεια αποθηκεύστε και εγκαταστήστε το λογισμικό.
*6 Σύνδεση τηλεφώνου Android στη συσκευή
*7 Εγκατάσταση του Songbird σε τηλέφωνο Android
*8 Εγκατάσταση του Songbird σε υπολογιστή
Αποκτήστε το δωρεάν λογισμικό Philips Songbird για τον υπολογιστή σας (www.philips.com/songbird), για να διαχειρίζεστε τη μουσική σας και να τη συγχρονίζετε από τον υπολογιστή στο τηλέφωνο Android.

Ρεύμα AC (τροφοδοτικό)	OH-1065A1803500U2(Philips); OH-1065A1803500U(UL)(Philips). Είσοδος: 100-240V~50/60Hz 1,5A Έξοδος: 18V ⎓ 3,5A
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	28W
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής Eco Power	<1W
Διαστάσεις - Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	429 x 169 x 108 mm
Βάρος - Κύρια μονάδα	2,1 κιλά
Φόρτιση	
-Μόνο μέσω micro USB	2A
-Μόνο μέσω της πίσω υποδοχής USB	2A
-Μέσω της micro USB και της πίσω υποδοχής USB	1A έκαστο

Español

*1 Antes de usar el producto, lee toda la información adjunta a la de seguridad
*2 **Requisitos del sistema**
Sistema operativo Android (versión 2.1 o superior)
Bluetooth 2.1 o superior
Conector micro USB
Nota: Si el conector micro USB está situado en la parte superior, la rotación automática de la pantalla está disponible para Android 2.3 o superior. Visite www.philips.com/FlexiDock para obtener más información.
*3 Para descargar e instalar Songbird en su PC, visite www.philips.com/songbird
*4 Para conseguir el manual de usuario completo, visite www.philips.com/welcome
*5 Instalación de Fidelio
Para reproducir/administrar archivos de música con "Fidelio", debe escanear el código QR o visitar Android Market y buscar "Fidelio". A continuación, descargue e instale el software.
*6 Colocación del teléfono Android en el dispositivo
*7 Instalación de Songbird en un teléfono Android
*8 Instalación de Songbird en el ordenador

Descargue el software gratuito para PC Philips Songbird (www.philips.com/songbird) para gestionar y sincronizar música desde el PC a su teléfono Android.

Alimentación de CA (adaptador de corriente)	OH-1065A1803500U2(Philips); OH-1065A1803500U(UL)(Philips). Entrada: 100-240V~50/60Hz 1,5A Salida: 18 V ⎓ 3.5 A
Consumo en funcionamiento	28W
Consumo de energía en modo de espera de bajo consumo	<1W
Dimensiones: unidad principal (anchura x altura x profundidad)	429 x 169 x 108 mm
Peso: unidad principal	2,1 kg
Carga	
-Sólo a través de micro USB	2A
-Sólo a través de USB posterior	2A
-A través de micro USB y USB posterior	1 A cada uno

Français

*1 Veuillez lire toutes les consignes de sécurité fournies avec votre produit avant de l'utiliser.
*2 **Configuration requise**
Pour le système Android (version 2.1 ou ultérieure)
Bluetooth 2.1 ou ultérieur
Connecteur micro USB
Remarque : si le connecteur micro USB est situé en haut de l'appareil, la rotation automatique de l'écran est disponible avec le système Android 2.3 ou version ultérieure. Visitez www.philips.com/FlexiDock pour plus de détails.
*3 Pour télécharger et installer Songbird sur votre PC, rendez-vous sur www.philips.com/songbird
*4 Pour obtenir le manuel d'utilisation complet, rendez-vous sur www.philips.com/welcome
*5 Installation de Fidelio
Pour lire/gérer des fichiers musicaux avec « Fidelio », vous devez scanner le code QR ou vous rendre sur Android Market et rechercher « Fidelio ». Vous pouvez ensuite télécharger et installer le logiciel.
*6 Placez le téléphone Android sur l'appareil
*7 Installez Songbird sur votre téléphone Android
*8 Installez Songbird sur votre ordinateur
Téléchargez le logiciel gratuit Philips Songbird pour PC (www.philips.com/songbird) pour gérer et synchroniser la musique de votre PC à votre téléphone Android.

Alimentation CA (adaptateur secteur)	OH-1065A1803500U2(Philips); OH-1065A1803500U(UL)(Philips). Entrée : 100-240V~50/60Hz 1,5A Sortie : 18 V ⎓ 3.5 A
Consommation électrique en fonctionnement	28W
Consommation électrique en mode veille Eco	<1W
Dimensions - Unité principale (l x H x P)	429 x 169 x 108 mm
Poids - Unité principale	2,1 kg
Charge	
-Uniquement via micro USB	2A
-Uniquement via la connexion USB arrière	2A
-Via micro USB et connexion USB arrière	1 A chacun

Italiano

*1 Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutte le informazioni di sicurezza allegate.
*2 Requisiti di sistema
Per sistema operativo Android (versione 2.1 o superiore);
Bluetooth 2.1 o superiore
Connettore micro USB
Nota: se il connettore micro USB si trova sulla parte superiore, è disponibile la funzione di rotazione automatica per il sistema operativo Android 2.3 o superiore.
*3 Visitare il sito Web www.philips.com/FlexiDock per ulteriori informazioni.
Per scaricare e installare Songbird sul proprio computer, visitare il sito Internet www.philips.com/songbird
*4 Per scaricare il manuale dell'utente completo, visitare il sito Web www.philips.com/welcome
*5 Installazione di Fidelio
Per riprodurre/gestire i file musicali con "Fidelio", è necessario eseguire la scansione del codice QR o andare sull'Android Market e cercare "Fidelio". Successivamente è possibile scaricare e installare il software.
*6 Posizionamento del telefono Android sul dispositivo
*7 Installazione di Songbird su un telefono Android
*8 Installazione di Songbird su un computer
Scaricare il software gratuito per PC Philips Songbird (www.philips.com/songbird) per gestire e sincronizzare la musica tra il PC e il proprio telefono Android.

Alimentazione CA (adattatore di alimentazione)	OH-1065A1803500U2(Philips); OH-1065A1803500U(UL)(Philips). Ingresso: 100-240V~50/60Hz 1,5A Uscita: 18 V ⎓ 3,5A
Consumo energetico durante il funzionamento	28W
Consumo energetico in modalità Standby Eco Power	<1W
Dimensioni unità principale (L x A x P)	429 x 169 x 108 mm
Peso unità principale	2,1 kg
Come ricaricare l'apparecchio	
-Solo tramite micro USB	2A
-Solo tramite USB posteriore	2A
-Tramite micro USB e USB posteriore	1 A ciascuno

Magyar

Minőségtanúsítás

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket –beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

*1 A termék használata előtt olvassa el az ahhoz tartozó összes biztonsági tudnivalót.
*2 **Rendszerkövetelmények**
Android rendszerhez (2.1-es vagy újabb verzió)
Bluetooth 2.1 vagy újabb
Mikro USB-csatlakozó
Megjegyzés: Ha a mikro USB-csatlakozó az egység tetején van, és 2.3-as vagy újabb rendszerű Android készüléket használ, élvezheti az automatikusan elforgó képernyő előnyeit. Látogasson el a következő weboldalra: www.philips.com/FlexiDock további információért.
*3 A Songbird számítógépre való letöltéséhez és telepítéséhez látogasson el a következő honlapra: www.philips.com/songbird
*4 A teljes felhasználói kézikönyv megtekintéséhez látogasson el a következő weboldalra: www.philips.com/welcome
*5 A Fidelio telepítése
Zenefájlok "Fidelio" alkalmazással való lejátszásához/kezeléséhez meg kell keresnie a QR kódot, vagy látogasson el az Android Market piactérre és keresse a "Fidelio" alkalmazást. Ezután töltse le és telepítse a szoftvert.
*6 Dokkolja Android telefonját a készülékhez
*7 Songbird telepítése Android telefonra
*8 Songbird telepítése számítógépre
Töltse le az ingyenes Philips Songbird PC szoftvert (www.philips.com/songbird), hogy szinkronizálni tudja számítógépét és Android telefonját, valamint kezelje az azon lévő zenéket.

Tápfeszültség (adapter)	OH-1065A1803500U2(Philips); OH-1065A1803500U(UL)(Philips). Bemenet: 100-240V~50/60Hz 1,5A Kimenet: 18 V ⎓ 3,5A
Teljesítményfelvétel	28W
Eco készenléti üzemmód energiafelhasználása	<1W
Méretek - főegység (szé x ma x mé)	429 x 169 x 108 mm
Súly - főegység	2,1 kg
Töltés	
-Csak mikro USB-n keresztül	2 A
-Csak hátsó USB-n keresztül	2A
-Mikro USB-n és hátsó USB-n keresztül	Egyenként 1 A

Nederlands

*1 Lees voor gebruik de meegeleverde veiligheidsinformatie.
*2 **Systeemvereisten**
Voor Android-systeem (versie 2.1 of hoger)
Bluetooth 2.1 of hoger
Micro-USB-aansluiting
Opmerking: als de micro-USB-aansluiting zich op de bovenkant bevindt, is automatisch draaien van het scherm beschikbaar voor Android 2.3 of hoger. Ga naar www.philips.com/FlexiDock voor meer details.
*3 Ga naar www.philips.com/songbird
*4 Ga voor de volledige gebruikershandleiding naar www.philips.com/welcome
*5 Fidelio installeren
Voor het afspelen/beheren van muziekbestanden met "Fidelio" moet u de QR-code scannen of naar Android Market gaan en "Fidelio" zoeken. Vervolgens downloadt en installeert u de software.
*6 Plaats de Android-telefoon op het apparaat
*7 Songbird op een Android-telefoon installeren
*8 Songbird op de computer installeren
Download de gratis Philips Songbird PC-software (www.philips.com/songbird) voor het beheren en synchroniseren van muziek van de PC naar uw Android-telefoon.

Netspanning (netspanningsadapter)	OH-1065A1803500U2(Philips); OH-1065A1803500U(UL)(Philips). Invoer: 100-240V~50/60Hz 1,5A Uitvoer: 18 V ⎓ 3,5A
Energieverbruik in werking	28W
Energieverbruik in energiebesparende stand-bymodus	<1W
Afmetingen - apparaat (b x h x d)	429 x 169 x 108 mm
Gewicht - apparaat	2,1 kg
Opladen	
-Alleen via micro-USB	2 A
-Alleen via USB aan achterkant	2 A
-Via micro-USB en USB aan achterkant	1 A voor elk

Polski

*1 Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy przeczytać wszystkie dołączone informacje dotyczące bezpieczeństwa.
*2 **Wymagania systemowe:**
System operacyjny Android (wersja 2.1 lub nowsza)
Bluetooth 2.1 lub nowszy
Złącze micro-USB
Uwaga: Jeśli złącze micro-USB znajduje się na górze, automatyczne obracanie ekranu jest dostępne w systemie Android w wersji 2.3 lub nowszej. Wejdź na stronę www.philips.com/FlexiDock, aby uzyskać więcej informacji.
*3 Aby pobrać i zainstalować program Songbird w komputerze PC, wejdź na stronę www.philips.com/songbird
*4 Pełna wersja instrukcji obsługi znajduje się na stronie internetowej www.philips.com/welcome.
*5 Zainstaluj program Fidelio
Aby odtwarzać pliki muzyczne lub zarządzać nimi za pośrednictwem urządzenia „Fidelio", należy zeskanować kod QR lub odwiedzić sklep Android Market i wyszukać hasło „Fidelio". Następnie należy pobrać i zainstalować oprogramowanie.
*6 Umieść telefon Android w urządzeniu
*7 Instalacja programu Songbird w telefonie Android
*8 Instalacja programu Songbird w komputerze
Pobierz bezpłatne oprogramowanie komputerowe Philips Songbird (www.philips.com/songbird), aby synchronizować muzykę z komputera z telefonem Android i zarządzać nią.

Zasilacz sieciowy	OH-1065A1803500U2(Philips); OH-1065A1803500U(UL)(Philips). Moc wejściowa: 100-240V~50/60Hz 1,5A Moc wyjściowa: 18 V ⎓ 3.5 A
Pobór mocy podczas pracy	28W
Pobór mocy w trybie gotowości Eco Power	<1W
Wymiary – jednostka centralna (szer. x wys. głęb.)	429 x 169 x 108 mm
Waga – jednostka centralna	2,1 kg
Ładowanie	
-Tylko przez złącze micro-USB	2A
-Tylko przez tylne złącze USB	2A
-Przez złącze micro-USB i tylne złącze USB	1 A na każde

Português(EU)

*1 Antes de utilizar o seu produto, leia as informações de segurança que o acompanham.
*2 **Requisitos do sistema**
Para sistema Android (versão 2.1 ou superior)
Bluetooth 2.1 ou superior
Conector micro USB
Nota: Se o conector micro USB estiver localizado na parte superior, a função de rotação automática está disponível para o Android 2.3 ou superior. Visite www.philips.com/FlexiDock para mais detalhes.
*3 Para transferir e instalar o Songbird no seu PC, visite www.philips.com/songbird
*4 Para receber o manual do utilizador completo, visite www.philips.com/welcome
*5 Instalar o Fidelio
Para reproduzir/gerir ficheiros de música com o "Fidelio", tem de procurar o código QR ou ir ao Android Market e procurar "Fidelio". Em seguida, transfira e instale o software.
*6 Colocar o telefone Android no dispositivo
*7 Instalar o Songbird num telefone Android
*8 Instalar o Songbird num computador
Transfira o software gratuito para PC Philips Songbird (www.philips.com/songbird) para gerir e sincronizar música do PC com o seu telefone Android.

Alimentação CA (transformador)	OH-1065A1803500U2(Philips); OH-1065A1803500U(UL)(Philips). Entrada: 100-240V~50/60Hz 1,5A Saída: 18 V ⎓ 3,5A
Consumo de energia em funcionamento	28W
Consumo de energia no modo de poupança de energia	<1W
Dimensões - unidade principal (L x A x P)	429 x 169 x 108 mm
Peso - unidade principal	2,1 kg
Carregar	
-Apenas através de micro USB	2A
-Apenas através do USB posterior	2A
-Através do micro USB e do USB posterior	1 A para cada

Русский

*1 Antes de usar o produto, leia todas as informações de segurança fornecidas.
*2 **Системные требования**
Для операционной системы Android (2.1 и более поздней версии)
Bluetooth 2.1 или более поздней версии
Разъем Micro USB
Примечание. Если разъем Micro USB расположен в верхней части, для устройств Android 2.3 и более поздней версии доступна функция автоповорота экрана. Более подробную информацию см. на веб-сайте www.philips.com/FlexiDock.
*3 Чтобы загрузить и установить программу Songbird на компьютер, перейдите на веб-сайт www.philips.com/songbird
*4 Полную версию руководства пользователя см. на веб-сайте www.philips.com/welcome
*5 Установка программы Fidelio
Для воспроизведения/управления музыкальными файлами с помощью Fidelio необходимо отсканировать QR-код или ввести в строку поиска на Android Market "Fidelio". Затем загрузите и установите программное обеспечение.
*6 Установите телефон Android в док-разъем на устройстве
*7 Установка ПО Songbird на телефон Android
*8 Установка ПО Songbird на компьютер
Загрузите бесплатное ПО Philips Songbird для ПК (www.philips.com/songbird) для управления и синхронизации музыки между ПК и телефоном Android.

Адаптер переменного тока (адаптер питания)	OH-1065A1803500U2(Philips); OH-1065A1803500U(UL)(Philips). Вход: 100-240V~50/60Hz 1,5A Выход: 18 В ⎓ 3.5 A
Энергопотребление в режиме работы	28Вт
Энергопотребление в режиме ожидания Eco	<1Вт
Размеры основного устройства (Ш x В x Г)	429 x 169 x 108 mm
Вес основного устройства	2,1 кг
Зарядка	
-Только через разъем Micro USB	2A
-Только через разъем USB на задней панели	2A
-Через разъем Micro USB и разъем USB на задней панели	1 A на каждый разъем

Slovensky

*1 Pred používaním produktu si prečítajte všetky pripojené bezpečnostné informácie.
*2 **Systémové požiadavky**
Pre systém Android (verzia 2.1 alebo novšia)
Bluetooth 2.1 alebo novšie
Konektor Micro USB
Upozornenie: Ak sa konektor Micro USB nachádza navrchu, funkcia automatického otáčania obrazovky je dostupná pre systém Android 2.3 alebo novší. Ďalšie podrobnosti nájdete na lokalite www.philips.com/FlexiDock.
*3 Ak chcete prevziať a nainštalovať program Songbird do počítača, prejdite na stránku www.philips.com/songbird
*4 Ak chcete získať úplnú používateľskú príručku, navštívte stránku www.philips.com/welcome
*5 Inštalácia programu Fidelio
Ak chcete pomocou aplikácie „Fidelio" prehrávať/spravovať hudobné súbory, naskenujte kód QR alebo prejdite na lokalitu Android Market a vyhľadajte výraz „Fidelio". Potom prevezmite a nainštalujte softvér.
*6 Vložte telefón so systémom Android do doku na zariadení
*7 Inštalácia programu Songbird do telefónu so systémom Android
*8 Inštalácia programu Songbird do počítača
Prevezmite bezplatný počítačový program Philips Songbird (www.philips.com/songbird), pomocou ktorého môžete organizovať a synchronizovať hudbu z počítača s telefónom využívajúcim systém Android.

Sieťový adaptér (napájací adaptér)	Pre strednú Európu: OH-1065A1803500U2(Philips); OH-1065A1803500U(UL)(Philips). Vstup: 100-240V~50/60Hz 1,5A Výstup: 18 V ⎓ 3.5 A
Prevádzková spotreba energie	28W
Spotreba energie v pohotovostnom režime Eco	<1W
Rozmery – hlavná jednotka (Š x V x H)	429 x 169 x 108 mm
Hmotnosť – hlavná jednotka	2,1 kg
Nabíjanie	
-Iba cez konektor Micro USB	2A
-Iba cez zadný konektor USB	2A
-Cez konektor Micro USB a zadný konektor USB	1A pre každý

Suomi

*1 Lue kaikki turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä.
*2 **Järjestelmävaatimukset**
Android-käyttöjärjestelmille (versio 2.1 tai uudempi)
Bluetooth 2.1 tai uudempi
mikro-USB-liitäntä
Huomautus: Jos USB-liitäntä on laitteen päällä ja käyät Android-käyttöjärjestelmää 2.3 tai sitä uudempaa, näyttöä voidaan kääntää automaattisesti. Lisätietoja on osoitteessawww.philips.com/FlexiDock.
*3 Lataa ja asenna Songbird tietokoneeseesi osoitteesta www.philips.com/songbird
*4 Hae täydellinen käyttöopas osoitteesta www.philips.com/welcome
*5 Fidelio in asentaminen
Jotta voisit toistaa tai hallita musiikkitiedostoja Fidelioilla, sinun täytyy hakea QR-koodilla tai siirtyä Android Market -sivustoon ja etsiä sieltä Fidelio. Lataa sitten ohjelma ja asenna se.
*6 Telakoi Android-puhelin laitteeseen
*7 Songbirdin asentaminen Android-puhelimeen
*8 Songbirdin asentaminen tietokoneeseen
Lataa ilmainen Philips Songbird -tietokoneohjelmisto (www.philips.com/songbird), jolla voit hallita ja synkronoida musiikkia tietokoneesta Android-puhelimeesi.

Verkkovirta (verkkolaite)	OH-1065A1803500U2(Philips); OH-1065A1803500U(UL)(Philips). Tulo: 100-240V~50/60Hz 1,5A Lähtö: 18 V ⎓ 3.5 A
Virrankulutus käytössä	28W
Virrankulutus Eco Power -valmiustilassa	<1W
Mitat - päälaite (L x K x S)	429 x 169 x 108 mm
Paino - päälaite	2,1 kg
Lataaminen	
-vain mikro-USB-liitännällä	2A
-Vain USB:n takaliitännällä	2A
-mikro-USB-liitännällä ja USB:n takaliitännällä	1A kumpaankin

Svenska

*1 Innan du använder produkten ska du läsa all tillhörande säkerhetsinformation.
*2 **Systemkrav**
För Android-system (version 2.1 eller senare)
Bluetooth 2.1 eller senare
Mikro-USB-anslutning
Obs! Om mikro-USB-anslutningen sitter längst upp och du använder Android 2.3 eller senare har du tillgång till automatisk skärmrotation. Besök www.philips.com/FlexiDock om du vill veta mer.
*3 Om du vill ladda ned och att installera Songbird på datorn går du till www.philips.com/songbird
*4 Den fullständiga användarhandboken finns på www.philips.com/welcome
*5 Installera Fidelio
Om du vill spela upp/hantera musikfiler med "Fidelio" måste du skanna QR-koden eller gå till Android Market och söka efter "Fidelio". Ladda sedan ned och installera programvaran.
*6 Docka en Android-telefon på enheten
*7 Installera Songbird på en Android-telefon
*8 Installera Songbird på en dator
Ladda ned den kostnadsfria datorprogramvaran Philips Songbird (www.philips.com/songbird) så kan du hantera och synkronisera musik från datorn till din Android-telefon.

Nätström (nätadapter)	OH-1065A1803500U2(Philips); OH-1065A1803500U(UL)(Philips). Ingång: 100-240V~50/60Hz 1,5A Utgång: 18 V ⎓ 3,5A
Effektförbrukning vid användning	28W
Effektförbrukning i Eco Standby-läge	<1W
Mått - huvudenhet (B x H x D)	429 x 169 x 108 mm
Vikt - huvudenhet	2,1 kg
Laddning	
-Endast via mikro-USB	2 A
-Endast via bakre USB	2 A
-Via mikro-USB och bakre USB	1 A för varje



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
AS851_QSG_V2.0